

点検チェックシート(接点制御装置 NetDIO-01)

DIO-01
2-0版

地点		実施日	年	月	日	実施者		天候	
----	--	-----	---	---	---	-----	--	----	--

【制御装置】

型 式	NetDIO-01		
製 造 番 号 No.			
ROMバージョン	()		
製 造 年 月	年	月	

ネットワークアドレス	#
記録インターバル	
インターバル6時間 以上の記録時刻	

制御停止時刻		時	分
電 源	外 部	V	
	電 池	メイン V	サブ V
データ回収	実施	<input type="radio"/>	未 <input type="radio"/>
ログデータ回収	実施	<input type="radio"/>	未 <input type="radio"/>

【観測】 半自動(機器単独) 通信機接続 無線機→通信機接続

【制御装置】

判定:(○良 ×否 △注意)

時計の確認(月差±10秒以内) ※修正時は備考欄記入	
電源電圧の確認(外部電源駆動:5~15V、電池駆動:2.7V以上) ※下記記入①	
電池の切り替わり確認(メイン⇄サブ)	
電池ホルダに錆が無いこと(メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認)	

【動作確認】

入力1~4が接点入力動作に反応し変化すること (ディスプレイ表示を確認)	
出力1~4が正常に出力されること (メンテナンスメニュー 出力テスト)	

①電源電圧 外部: V メイン: V サブ: V

接点入力設定	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4
入力元				
入力極性 A / B	A / B	A / B	A / B	A / B
確認時間				

接点出力設定	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4
無効 / 警報 / 制御	無効 / 警報 / 制御	無効 / 警報 / 制御	無効 / 警報 / 制御	無効 / 警報 / 制御
出力先				
警 報	監視ch	1 / 2 / 3 / 4	1 / 2 / 3 / 4	1 / 2 / 3 / 4
	AND / OR	AND / OR	AND / OR	AND / OR
	極性 A / B	A / B	A / B	A / B
	ON時間			
	アラート	番号 宛先	#	#

制 御	インターバル			
	基準時刻			
	極性 A / B	A / B	A / B	A / B
	ON時間			

液晶常時表示 ON / OFF

地点名: _____

※ロガーで直接設定

制御開始時刻 時 分

備 考
