

点検チェックシート(接点制御装置 NetDIO-01)_{1/2}

DIO-01
2-0版

地点		実施日	年	月	日	実施者		天候	
----	--	-----	---	---	---	-----	--	----	--

本シートの◆項目は装置バージョン2.0以上の機能です

【制御装置】

型 式	NetDIO-01
製 造 番 号 No.	
ROMバージョン	()
製 造 年 月	年 月

ネットワークアドレス	#
記録インターバル	
インターバル6時間 以上の記録時刻	

制御停止時刻		時	分
電 源	外 部	V	
	電 池	メイン V	サブ V
データ回収	実施	○	未 ○
ログデータ回収	実施	○	未 ○

【観測】 ○半自動(機器単独) ○通信機接続 ○無線機→通信機接続

【使用ch】

入 力	
1	○ / ×
2	○ / ×
3	○ / ×
4	○ / ×

出 力	
1	○ / ×
2	○ / ×
3	○ / ×
4	○ / ×

【状態確認】

OUT(出力)	
接点極性	状態
1 A / B	OPEN / CLOSE
2 A / B	OPEN / CLOSE
3 A / B	OPEN / CLOSE
4 A / B	OPEN / CLOSE

IN(入力)	
接点極性	状態
1 A / B	OPEN / CLOSE
2 A / B	OPEN / CLOSE
3 A / B	OPEN / CLOSE
4 A / B	OPEN / CLOSE

【制御装置】

判定:(○良 ×否 △注意)

時計の確認(月差±10秒以内)	※修正時は備考欄記入	
電源電圧の確認(外部電源駆動:5~15V、電池駆動:2.7V以上)	※下記記入①	
電池の切り替わり確認(メイン⇄サブ)		
電池ホルダに錆が無いこと(メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認)		
◆設定した監視アラート番号の変化に応じてアラート受信情報が更新されること		

【動作確認】

入力1~4が接点入力動作に反応し変化すること(ディスプレイ表示を確認)	
出力1~4が正常に出力されること(メンテナンスメニュー 出力テスト)	

①電源電圧 外部: V メイン: V サブ: V

機器設定は用紙2/2へ

◆点検時にアラート変化の確認作業をした場合には
メンテナンスメニューからアラート情報のクリアを実施すること

制御開始時刻	時	分
--------	---	---

備 考

点検チェックシート(接点制御装置 NetDIO-01)_{2/2}

地点	
----	--

制御装置製造番号 No.

本シートの◆項目は装置バージョン2.0以上の機能です

・接点入力設定	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4
入力元				
入力極性 A / B	A / B	A / B	A / B	A / B
確認時間				

・接点出力設定	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4
無効 / 警報 / 制御	無効 / 警報 / 制御	無効 / 警報 / 制御	無効 / 警報 / 制御	無効 / 警報 / 制御
出力先				
監視ch	1 / 2 / 3 / 4	1 / 2 / 3 / 4	1 / 2 / 3 / 4	1 / 2 / 3 / 4
◆監視アラート番号	※(下記記入)	※(下記記入)	※(下記記入)	※(下記記入)
AND / OR	AND / OR	AND / OR	AND / OR	AND / OR
極性 A / B	A / B	A / B	A / B	A / B
ON時間				
◆出力ラッチ	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF
アラート	番号			
	宛先	#	#	#
制御	インターバル			
	基準時刻			
	極性 A / B	A / B	A / B	A / B
	ON時間			

◆アラート転送先	#
----------	---

液晶常時表示	ON / OFF
--------	----------

地点名：

※ログで直接設定

※監視アラート番号

OUT 1(出力 1)	
OUT 2(出力 2)	
OUT 3(出力 3)	
OUT 4(出力 4)	