設置チェックシート(1chアナログデータ集録装置 NetLG-102)

地点		実施日	年　月　日	実施者		天候	

【集録装置】

型　式	NetLG-102
製造番号	No.
ROMバージョン	(　)
製造年月	年　月

ネットワークアドレス	#
記録インターバル	
インターバル6時間以上の記録時刻	

電　源	V
内部温度	℃
時計確認	□
ノイズフィルタ	50 / 60 Hz

地点名：

【観測】　○ 半自動(機器単独)　○ 通信機接続　○ 無線機→通信機接続

【接続機器】　○ 水位計　○ 気象観測機器　○ その他　(　)
型　式　　製造番号 No.

データ(開始時データ)

平均データ	
センサ出力	

変換係数＝物理量データの範囲 / センサ出力の範囲〔μA or mV〕

物理量データ＝センサ出力〔μA or mV〕×変換係数+オフセット

例：■0～10mlに対し4～20mA出力センサの場合
変換係数：(1000-0cm)÷(20000-4000μA)＝0.0625
物理量データ：4000×0.0625＝250.00
4mA入力でデータ「0」にしたい場合にはオフセットを　「-250.00」とする

例：■－40℃～＋60℃に対し0～1V出力センサの場合
変換係数：(60-(-40)℃)÷(1000-0cm)＝0.1
物理量データ：0×0.1＝0.0
0V入力で「-40」にしたい場合にはオフセットを　「-40.0」とする

センサセットアップ

センサ電源	絶縁電源 / スルー電源	
センサ測定レンジ※		
変換係数		
オフセット		
単位※		
センサプレヒート	秒	
データ平均	○ 有　分 / 秒	○ 無

※測定レンジ (4～20mA / 0～1V / 0～5V / 0～10mV)
※単位 (データ / μV / tf/㎠ / kgf/㎠ / gf/㎠ / m / cm / mm / ° 度 / ′ 分 / ″ 秒
/ ℃ / Mpa / kPa / % / MN / kN / V / mV / mA / ppm / dB / hPa / ナシ)

警報設定　※注意　監視項目を変更すると警報値ほかがリセットされるので必ず監視項目から設定して下さい

	監視項目	警報値	ヒステリシス値	アラート 番号	アラート 宛先	経時 日数設定
警報 1	経時 / 上限 / 下限				#	
警報 2	経時 / 上限 / 下限				#	
警報 3	経時 / 上限 / 下限				#	
警報 4	経時 / 上限 / 下限				#	

記録開始時刻　時　分

※開始時データは上記"データ欄"に記入

備　考